

Wilo-Stratos PICO-Z



de Einbau- und Betriebsanleitung

en Installation and operating instructions

fr Notice de montage et de mise en service

it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

es Instrucciones de instalación y funcionamiento

sv Monterings- och skötselanvisning

pl Instrukcja montażu i obsługi

cs Návod k montáži a obsluze

ги Инструкция по монтажу и эксплуатации

Fig. 1:




Fig. 2:




Fig. 3a:




Fig. 3b:




Fig. 3c:





Fig. 3d:



Fig. 3e:



Fig. 4:



Informationen zu dieser Anleituna

Diese Anleitung ermöglicht die sichere und effiziente Verwendung der Pumpe. Vor allen Tätigkeiten diese Anleitung lesen und jederzeit zugänglich aufbewahren. Zur sicheren Verwendung der Pumpe diese Anleitung sowie Angaben und Kennzeichnungen an der Pumpe beachten.

Geltende Vorschriften am Installationsort der Pumpe einhalten.

Kennzeichnung von Hinweisen

Sicherheitshinweise in dieser Anleitung:

AGefahr: Weist auf Lebensgefahr durch elektrischen Strom hin.

Warnung: Weist auf mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.



Vorsicht: Weist auf mögliche Sachschäden hin.

Tipps und Informationen:



Hinweis: Hebt Tipps und Informationen hervor.

1 Übersicht

Produkt

Wilo-Stratos PICO-Z (Fig. 1)

- 1 Pumpengehäuse mit Verschraubungsanschlüssen
- 2 Gehäuseschrauben
- 3 Nassläufermotor
- 4 Typenschild
- 5 Wärmedämmschale
- 6 Regelmodul
- 7 Display
- 8 Roter Bedienknopf
- 9 Wilo-Connector, elektrischer Netzanschluss

Funktion

Hocheffizienz-Zirkulationspumpe für Trinkwassersysteme mit integrierter Differenzdruck-Regelung. Regelungsart und Differenzdruck (Förderhöhe) lassen sich einstellen. Der Differenzdruck wird über die Pumpendrehzahl geregelt.

Typenschlüssel

Beispiel: Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-6		
Stratos PICO-Z	Hocheffizienz-Trinkwasser-Zirkulationspumpe	
25	Verschraubungsanschluss DN 25 (Rp 1)	
1-6	1 = minimale Förderhöhe in m (bis auf 0,5 m einstellbar) 6 = maximale Förderhöhe in m bei Q = 0 m³/h	

Technische Daten

Anschlussspannung	1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz	
Schutzart IP	siehe Typenschild (4)	
Wassertemperaturen bei max. Umgebungstemperatur +40 °C	+2 °C bis +70 °C (im Kurzzeit- betrieb bis zu 4 h bis +75 °C)	
max. Betriebsdruck	10 bar (1000 kPa)	
Mindest-Zulaufdruck bei +70 °C/+110 °C	0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)	
max. zulässige Gesamthärte des Wassers	3,57 mol/l (20°dH)	

Display



Das Display ist zweizeilig aufgebaut.

- · Obere Zeile:
 - Menü "Betriebsmodus" (10) und zugeordnete Menüpunkte (11)
 - Menü "Thermische Desinfektion" (12)
- · Untere Zeile:
 - Anzeige des aktuellen Durchflusses und der aktuellen Temperatur oder
 - Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme und des kumulierten Stromverbrauchs seit Inbetriebnahme

Hinweis: Für Betriebspunkte, bei denen der Durchfluss nicht genau erfasst werden kann, zeigt das Display vor dem jeweiligen Wert "<" bzw. ">" an.

Roter Bedienknopf




Drehen:

- · Wechseln zwischen der Anzeige von
 - Durchfluss und Temperatur
 - Leistungsaufnahme und Stromverbrauch
- Zwischen Menüs und Menüpunkten navigieren
- Werte einstellen

Drücken.

- Menüs und Menüpunkte aufrufen
- Einstellungen bestätigen und Menüpunkte verlassen

Betriebsmodi



Manueller Modus ($\Delta p-c$):

Der Differenzdruck wird konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert H gehalten.

Hinweis: Empfehlung bei Anlagen mit Strangreaulierventilen.



Hinweis: Werkseinstellung: 2,5 m (Ausführung $\overline{1-4}$ bzw. 4 m (Ausführung 1-6)



Temperaturgesteuerter Modus:

Die Drehzahl wird abhängig von der Wassertemperatur so geregelt, dass die Rücklauftemperatur stets über einer voreingestellten Mindesttemperatur gehalten wird.

Weiterhin hält die Pumpe den eingestellten Mindestdurchfluss aufrecht, sollte die Temperaturregelung den Durchfluss der Pumpe unter den eingestellten Wert ahsenken.



Hinweis: Werkseinstellung: TEMP, T_{min} = 55 °C, $Q_{min} = 0.0 \text{ m}^3/\text{h}.$

Hinweis: Empfehlung: T_{min} um 5°C niedriger als die Temperatur des Wärmeerzeugers einstellen (sofern keine anderen Installationsvorschriften verfügbar sind).

Thermische Desinfektion



Bei einer thermischen Desinfektion heizt der Wärmeerzeuger sich und den Trinkwasserspeicher periodisch auf.

Die Pumpe erkennt dies nach 24 ununterbrochenen Betriebsstunden automatisch an einer Temperatur- erhöhung von mindestens 5 °C zur gelernten Maximaltemperatur.

Während der thermischen Desinfektion läuft die Pumpe mit einer leicht erhöhten Drehzahl.

Die maximale Laufzeit der thermischen Desinfektion beträgt 4 h, danach folgt eine Sperrzeit von 3 h, bei der kein neuer Start möglich ist.

Hinweis: Nach Einschalten der Pumpe oder Änderung der Parameter kann die thermische Desinfektion erst nach 24 Betriebsstunden erkannt werden. Es sei denn, es wird eine Temperatur von 75 °C überschritten. In diesem Fall wird immer die thermische Desinfektion aktiviert.

Tastensperre (Hold)



Die Tastensperre verhindert ungewollte und unberechtigte Änderungen der Einstellungen an der Pumpe.



Hinweis: Werkseinstellung: Tastensperre aus

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Hocheffizienz-Zirkulationspumpen der Baureihe Wilo-Stratos PICO-Z dienen ausschließlich zur Förderung von Trinkwasser in Trinkwasserzirkulationssystemen in Industrie und Gebäudetechnik.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung dieser Anleitung sowie der Angaben und Kennzeichnungen auf der Pumpe.

Fehlgebrauch

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als Fehlgebrauch und führt zum Verlust jeglicher Haftungsansprüche.

Warnung: Fehlgebrauch der Pumpe kann zu gefährlichen Situationen und zu Sachschäden führen.

- · Niemals andere Fördermedien einsetzen.
- · Niemals Unbefugte Arbeiten ausführen lassen.
- Niemals außerhalb der angegebenen Verwendungsgrenzen betreiben.
- Niemals eigenmächtige Umbauten vornehmen.
- · Ausschließlich autorisiertes Zubehör verwenden.
- · Niemals mit Phasenanschnittsteuerung betreiben.

Vorschriften

Bei der Installation folgende Vorschriften in aktueller Ausgabe beachten:

- · Unfallverhütungsvorschriften
- DIN 19888
- DVGW Arbeitsblatt W551 und W553 (in Deutschland)
- VDE 0370/Teil 1
- · weitere lokale Vorschriften

2.2 Pflichten des Betreibers

- Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung von der Pumpe fernhalten.
- Alle Arbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Bauseitigen Berührungsschutz vor heißen Komponenten und elektrischen Gefahren sicherstellen.
- Defekte Dichtungen und Anschlussleitungen austauschen lassen.

2.3 Sicherheitshinweise

Elektrischer Strom

Gefahr: Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Bei Berührung spannungsführender Teile besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur durch qualifizierte Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Vor allen Arbeiten Spannungsversorgung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Niemals das Regelmodul (6) öffnen und niemals Bedienelemente entfernen.
- Defekte Anschlussleitung umgehend durch Elektrofachkraft austauschen lassen.

Magnetfeld

Warnung: Lebensgefahr durch Magnetfeld! Im Inneren der Pumpe sind stark magnetische Komponenten verbaut, die bei Demontage für Personen mit medizinischen Implantaten lebensgefährlich sind.

Rotor niemals herausnehmen.

Heiße Komponenten



Warnung: Verbrennungsgefahr!

Pumpengehäuse (1) und Nassläufermotor (3) können heiß werden und bei Berührung zu Verbrennung führen.

- Im Betrieb nur das Regelmodul (6) berühren.
- · Pumpe vor allen Arbeiten abkühlen lassen.

Heiße Medien



Warnung: Verbrühungsgefahr!

Heiße Fördermedien können zu Verbrühungen führen. Vor dem Einbau oder Ausbau der Pumpe oder dem Lösen der Gehäuseschrauben (2) Folgendes beachten:

- · Trinkwassersystem vollständig abkühlen lassen.
- Absperrarmaturen schließen oder Trinkwassersystem entleeren.

Elektronikschäden

Vorsicht: Schäden an der Elektronik!
Getaktete Netzspannung kann zu Elektronikschäden führen.

- Pumpe ausschließlich mit sinusförmiger Wechselspannung gemäß Typenschild (4) betreiben.
- Pumpe niemals mit Phasenanschnittsteuerung betreiben.
- Bei Ein-/Ausschaltung der Pumpe durch externe Steuerung eine Taktung der Spannung (z. B. Phasenanschnittsteuerung) deaktivieren.
- Bei Anwendungen, bei denen nicht klar ist, ob die Pumpe mit getakteter Spannung betrieben wird, vom Regelungs-/Anlagenhersteller bestätigen lassen, dass die Pumpe mit sinusförmiger Wechselspannung betrieben wird.
- Ein-/Ausschaltung der Pumpe über Triacs/Halbleiterrelais im Einzelfall prüfen.

3 Lieferung und Lagerung

Lieferumfang

- · Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit 2 Dichtungen
- Wärmedämmschale (5)
- Wilo-Connector (9)
- · Einbau- und Betriebsanleitung

Transportinspektion

Nach Lieferung unverzüglich auf Transportschäden und Vollständigkeit prüfen und gegebenenfalls sofort reklamieren.

Transport- und Lagerbedingungen

Vor Feuchtigkeit, Frost und mechanischen Belastungen schützen.

Zulässiger Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

4 Installation

4.1 Einbau

Einbau ausschließlich durch qualifizierten Fachhandwerker.

Vorbereitung

· Möglichst gut zugängliche Einbaustelle auswählen.

Vorsicht: Sachschäden an der Pumpe!
Eine falsche Einbaulage kann die Pumpe beschädigen.

- Einbauort entsprechend der zulässigen Einbaulage (Fig. 2) auswählen.
- Der Motor muss immer waagerecht verbaut sein.
- · Der elektrische Anschluss darf nie nach oben zeigen.
- Zulässige Einbaulage (Fig. 2) der Pumpe beachten, gegebenenfalls Motorkopf (3+6) drehen.

Vorsicht: Sachschäden an der Pumpe!
Falsche Materialien können Korrosionsschäden verursachen.


- Bei Anschluss an verzinkte Rohrleitungen ausschließlich Rotguss-Verschraubungen verwenden.
- Vor und hinter der Pumpe Absperrarmaturen einbauen, um Pumpenaustausch zu erleichtern.

Vorsicht: Sachschäden an der Pumpe!
Leckagewasser kann das Regelmodul beschädigen.

- Obere Absperrarmatur so ausrichten, dass Leckagewasser nicht auf das Regelmodul (6) tropfen kann.
- · Obere Absperrarmatur seitlich ausrichten.
- · Alle Schweiß- und Lötarbeiten abschließen.
- · Rohrsystem spülen.

Motorkopf drehen

Motorkopf (3+6) vor Einbau und Anschließen der Pumpe drehen.



Motorkopf (3+6) festhalten und
 4 Gehäuseschrauben (2) herausschrauben.


Vorsicht: Sachschäden an der inneren Dichtung! Schäden an der inneren Dichtung führen zu Leckage.

- Motorkopf (3+6) vorsichtig drehen, ohne ihn aus dem Pumpengehäuse (1) herauszuziehen.
- Motorkopf (3+6) vorsichtig drehen.
- Zulässige Einbaulage (Fig. 2) und Richtungspfeil auf dem Pumpengehäuse (1) beachten.
- 4 Gehäuseschrauben (2) festschrauben.

Pumpe einbauen

Beim Einbau Folgendes beachten:

Hinweis: Pumpe im Rücklauf installieren, um eine einwandfreie Funktion des temperaturgesteuerten Modus zu gewährleisten.



- Richtungspfeil auf dem Pumpengehäuse (1) beachten.
- Mechanisch spannungsfrei mit waagerecht liegendem Nassläufermotor (3) einbauen.
- Dichtungen an den Verschraubungsanschlüssen einsetzen.
- · Rohrverschraubungen aufschrauben.
- · Pumpe mit den Rohrleitungen dicht verschrauben.
- Pumpengehäuse (1) mit Wärmedämmschale (5) dämmen.
- · Rückschlagventile vorsehen.

Vorsicht: Sachschäden an der Pumpe!
Mangelnde Wärmeabfuhr und Kondenswasser können
Regelmodul und Nassläufermotor beschädigen.

- · Nassläufermotor (3) nicht wärmedämmen.
- Alle Kondensatablauföffnungen (13) frei lassen.

4.2 Elektrischen Anschluss herstellen

Elektrischer Anschluss ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkraft.

Vorbereitung

- Stromart und Spannung müssen mit den Angaben auf dem Typenschild (4) übereinstimmen.
- Maximale Vorsicherung: 10 A, träge.
- Schalthäufigkeit berücksichtigen:
 - Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung
 ≤ 100/24 h.
 - ≤ 20/h bei einer Schaltfrequenz von 1 Minute zwischen Ein-/Ausschaltungen über Netzspannung.
- Elektrischen Anschluss über eine feste Anschlussleitung mit einer Steckvorrichtung oder einem allpoligen

- Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite herstellen (VDE 0700/Teil 1).
- Zum Schutz vor Leckagewasser und zur Zugentlastung an der Kabelverschraubung eine Anschlussleitung mit ausreichendem Außendurchmesser verwenden (z. B. H05VV-F3G1,5).
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung weder Rohrleitungen noch Pumpe berührt.

Wilo-Connector montieren

- Anschlussleitung von der Spannungsversorgung trennen
- · Klemmenbelegung (PE, N, L) beachten.
- Wilo-Connector anschließen und montieren (Fig. 3a bis 3e).

Pumpe anschließen

- Pumpe erden.
- Wilo-Connector (9) am Regelmodul (6) anschließen, his er einrastet

Wilo-Connector

- Anschlussleitung von der Spannungsversorgung trennen.
- Wilo-Connector mit passendem Schraubendreher demontieren (Fig. 4).

5 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme ausschließlich durch qualifizierten Fachhandwerker.

5.1 Betriebsmodus einstellen

Manueller Modus (Δp-c)



- Mit dem roten Bedienknopf (8) das Menü "Betriebsmodus" und dort MANU wählen.
- Im Menüpunkt den Differenzdruck-Sollwert H einstellen.
- · Roten Bedienknopf drücken.
- → Das Display (7) zeigt den eingestellten Differenzdruck-Sollwert H in *m* an.



Temperaturgesteuerter Modus

- Mit dem roten Bedienknopf (8) das Menü "Betriebsmodus" und dort TEMP wählen.
- In den Menüpunkten die Mindesttemperatur und den Mindestdurchfluss einstellen.
 - i Hinweis: Einstellbereiche:
 - Temperatur: 50–70 °C
 - Durchfluss: 0,0-2,0 m³/h (Ausführung 1-4) bzw. 0,0-3,0 m³/h (Ausführung 1-6)

Hinweis: Die Pumpe regelt die Drehzahl so, dass der eingestellte Mindestdurchfluss bis zur maximalen Förderhöhe aufrechterhalten bleibt. Dies verhindert Stagnation und Legionellenbildung in der Rohrleitung.

- · Roten Bedienknopf drücken.
- ⇒ Das Display (7) zeigt die aktuelle Temperatur in °C und den aktuellen Durchfluss in m^3/h an.

Hinweis: Abhängig von der Größe der Installation und der Anzahl der Steigestränge kann es während der Aufheizphase zu Geräuschen kommen. Volumenstrom und Rohrleitungsdurchmesser so wählen, dass eine Fließgeschwindigkeit von 1 m/s nicht überschritten wird.

Nachfolgende Tabelle zeigt den empfohlenen Mindestdurchfluss in Abhängigkeit des Rohrdurchmessers je Strang, um eine Fließgeschwindigkeit von 0,2 m/s je Strang sicherzustellen:

Rohrdurchmesser innen [mm]	Mindestdurchfluss je Strang [m³/h]	
14	0,11	
16	0,14	
20	0,23	
26	0,38	
33	0,62	
40	0,90	

Für die Einstellung des Mindestdurchflusses an der Pumpe, ist die Anzahl der Steigestränge mit dem "Mindestdurchfluss je Strang" zu multiplizieren.

5.2 Thermische Desinfektion aktivieren



- Mit dem roten Bedienknopf (8) as Menü "Thermische Desinfektion" und dort ON wählen.
 - → Das Display (7) zeigt im Icon *on* und zusätzlich *dsft* an.



5.3 Tastensperre aktivieren



пп

- Mit dem roten Bedienknopf (8) das Menü "Thermische Desinfektion" wählen.
- Roten Bedienknopf (8) 10 Sekunden lang drücken.
- → Das Display (7) zeigt im Wechsel Hold und OFF.
- Einstellung ON wählen.
- · Roten Bedienknopf drücken.
- → Die Tastensperre ist aktiviert, Einstellungen können nicht verändert und Pumpe und Stromverbrauchszähler nicht zurückgesetzt werden.

Hinweis: Die Tastensperre aktiviert sich nicht automatisch und wird durch Abschalten der Pumpe nicht deaktiviert.

5.4 Tastensperre deaktivieren





- Mit dem roten Bedienknopf (8) das Menü "Thermische Desinfektion" wählen.
- Roten Bedienknopf (8) 10 Sekunden lang drücken.
- → Das Display (7) zeigt im Wechsel Hold und ON.
- · Einstellung OFF wählen.
- · Roten Bedienknopf drücken.
- → Die Tastensperre ist deaktiviert.

6 Bedienung

Hinweis: Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung bleiben alle Einstellungen und Anzeigen gespeichert.

6.1 Stromverbrauchszähler zurücksetzen

- Roten Bedienknopf (8) im Ruhezustand 10 Sekunden lang drücken.
- → Der aktuelle Zählerstand blinkt 5 Mal und wird anschließend auf null zurückgesetzt.

6.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Roten Bedienknopf (8) im Ruhezustand 20 Sekunden lang drücken.
- → Alle LED-Segmente leuchten 2 Sekunden lang auf. Anschließend ist die Pumpe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, der Stromverbrauchszähler steht auf null.

7 Außerbetriebnahme

Pumpe stillsetzen

Im Falle von Beschädigungen an der Anschlussleitung oder anderen elektrischen Komponenten Pumpe umgehend stillsetzen.

- Pumpe von der Spannungsversorgung trennen.
- Wilo-Kundendienst oder qualifizierten Fachhandwerker kontaktieren.

8 Service

Reinigung

- Pumpe regelmäßig vorsichtig mit trockenem Staubtuch von Verschmutzungen befreien.
- Niemals Flüssigkeiten oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.

9 Störungsbeseitigung

Störungsbeseitigung an der elektrischen Anlage ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkraft. Alle weiteren Arbeiten zur Störungsbeseitigung ausschließlich durch qualifizierten Fachhandwerker.

Störungen	Ursachen	Beseitigung	
Pumpe läuft bei eingeschalteter Stromzufuhr nicht	Elektrische Siche- rung defekt	Sicherungen überprüfen	
	Pumpe hat keine Spannung	Spannungsunterbrechung beheben	
Pumpe läuft, keine Zirkulation	Zirkulationsleitung nicht befüllt/nicht entlüftet	Zirkulationsleitung befüllen und entlüften	
Pumpe macht Geräusche	Kavitation durch unzureichenden Vorlaufdruck	Systemdruck innerhalb des zulässi- gen Bereichs erhöhen	
		Förderhöheneinstellung überprüfen und ggf. niedrigere Höhe einstellen	
Pumpe erreicht die eingestellte Mindesttempe- ratur nicht	Speichertempera- tur zu niedrig	Speichertemperatur prüfen und ggf. erhöhen	
	Zapfhähne geöff- net	Zapfhähne schließen und prüfen, ob die Pumpe dann die Mindesttempe- ratur erreicht	
	Kaltes Wasser fließt in die Zirkula- tionsleitung	Rückschlagventile installieren	
	Zu hohe Wärme- verluste durch nicht ausreichend isolierte Rohrlei- tungen	Rohrleitung isolieren oder Wärme- dämmung überprüfen	

Störungen	Ursachen	Beseitigung	
Display zeigt eine lst-Tempe- ratur an, die viel höher als die eingestellte Mindesttempe-	Die Temperatur am Wärmeerzeuger ist im Vergleich zur eingestellten Min- desttemperatur an der Pumpe zu hoch.	Einstellungen des Wärmeerzeugers und der Pumpe anpassen	
ratur ist	Der eingestellte Mindestdurchfluss hat Vorrang vor der eingestellten Min- desttemperatur und verhindert, dass die Pumpe langsamer läuft	Eingestellten Mindestdurchfluss überprüfen	
Pumpe hält den eingestellten Mindestdurch- fluss nicht	Die Rohrleitung ist teilweise oder komplett abge- sperrt	Ventile in der Rohrleitung öffnen	
	Rohrleitung unter- dimensioniert	Rohrleitung neu auslegen	
	Zapfhähne geöff- net	Zapfhähne schließen und prüfen, ob die Pumpe dann den Mindestdurch- fluss erreicht	
	Kaltes Wasser fließt in die Zirkula- tionsleitung	Rückschlagventile installieren	
Pumpe erkennt die thermische Desinfektion nicht	Selbstlernphase der Pumpe (unun- terbrochen 24 Betriebsstunden) wurde nicht beachtet	Thermische Desinfektion aktivieren und Selbstlernphase einhalten	

Störmeldungen


LED	Störungen	Ursachen	Beseitigung
E04	Unterspannung	Zu geringe netzseitige Spannungsversorgung	Netzspannung überprüfen
E05	Überspannung	Zu hohe netzseitige Span- nungsversorgung	Netzspannung überprüfen
E10	Blockierung	Rotor blockiert	Kundendienst anfordern
E11	Warnmeldung Trockenlauf	Luft in der Pumpe	Wassermenge/ -druck überprüfen
E21	Überlast	Schwergängiger Motor	Kundendienst anfordern
E23	Kurzschluss	Zu hoher Motorstrom	Kundendienst anfordern
E25	Kontaktierung/ Wicklung	Wicklung defekt	Kundendienst anfordern
E30	Modulüber- temperatur	Modulinnenraum zu warm	Einsatzbedingun- gen überprüfen
E36	Modul defekt	Elektronik defekt	Kundendienst anfordern

Lässt sich die Störung nicht beheben, qualifizierten Fachhandwerker oder Wilo-Kundendienst kontaktieren.

10 Entsorgung

Umweltschäden vermeiden

- Pumpe nicht im Hausmüll entsorgen.
- · Pumpe dem Recycling zuführen.
- Im Zweifel örtliche Kommunalbehörden und Entsorgungsfachbetriebe kontaktieren.



EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE

Als Hersteller erklären wir hiermit, dass die Nassläufer-Umwälzpumpen der Baureihe We, the manufacturer, declare that these glandless circulating pump types of the series Nous, fabricant, déclarons que les types de circulateurs de la série

Stratos PICO-Z

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen: In their delivered state comply with the following relevant directives : dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

- _ Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Low voltage 2006/95/EC
- Basse tension 2006/95/CE
- Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2004/108/EG
- Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
- Compabilité électromagnétique 2004/108/CE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung, and with the relevant national legislation, et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen : comply also with the following relevant harmonized European standards : sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

FN 60335-2-51

FN 61000-6-1:2007 FN 61000-6-2:2005

FN 61000-6-3+41:2011 FN 61000-6-4+41:2011

ppa. Wollink Digital unterschrieben von holger.herchenhein@wilo.com Datum: 2014.06.03 15:48:49

Dortmund.

H. HERCHENHEIN **Group Quality Manager**

Nº2117911 01 (CE-A-S nº4188904)

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund - Germany

(BG) - български език **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ ЕО**

WILO SE декларират, че продуктите посочени в настоящата декларация съответстват на разпоредбите на следните европейски директиви и DINODIATO EN HAMBONADIN ARKONOBATORETRA:

иско Напрежение 2006/95/EO : Електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО : Продукти, свързани с енергопотреблението 2009/125/ЕО

акто и на хармонизираните европейски стандарти, упоменати на

предишната страница.

(DA) - Dansk EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med hestemmelserne i følgende europæiske direktiver. samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

Layspændings 2006/95/EF: Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF: Energirelaterede produkter 2009/125/EF

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side.

(ES) - Español DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con

Baia Tensión 2006/95/CE: Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE: Productos relacionados con la energía 2009/125/CE

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas armonizadas citadas en la nágina anterior

(FI) - Suomen kieli EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

WILO SE vakuuttaa lettä tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat

seuraavien eurooppalaisten direktiivien määrävsten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia: Matala Jännite 2006/95/EY: Sähkömagneettinen Yhteensopivuus

2004/108/EY: Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittuien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia

las legislaciones nacionales que les son anlicables :

(HU) - Magyar EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek megfelelnek a következő európai irányelvek előírásainak. valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

Alacsony Feszültségű 2006/95/EK ; Elektromágneses összeférhetőségre 2004/108/EK : Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK

valamint az előző oldalon szereplő, harmonizált európai szabványoknak.

(LT) - Lietuvių kalba ED ATTTTVTTEC DEVI ADACTIA

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šių Europos direktyvų ir jas perkeliančių nacionalinių įstatymų nuostatus:

Žema įtampa 2006/95/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2004/108/EB: Energija susijusiems gaminjams 2009/125/EB

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos nkstesniame puslapyje

(MT) - Malti

DIKJARAZZJONI KE TA' KONFORMITÀ

WILO SE jiddikiara li l-prodotti spečifikati f'din id-dikiarazzioni huma konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-legislazzjonijiet nazzjonali li

Vultaģģ Baxx 2006/95/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2004/108/KE ; Prodotti relatati mal-energija 2009/125/KE

kif ukoll man-normi Ewropej armoniżżati li jsegwu imsemmija fil-pagna

(CS) - Čeština

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají ustanovením níže uvedených evropských směrnic a národním právním nřednisům, které je nřejímají:

Nízké Napětí 2006/95/ES : Elektromagnetická Kompatibilita 2004/108/ES : Výrobků spojených se spotřebou energie 2009/125/ES

a rovněž splňují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených na předcházející stránce.

(EL) - Ελληνικά ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

WILO SE δηλώνει ότι τα πορϊόντα που ορίζονται στην παρρύσα ευρωπαϊκά δήλωση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω οδηγιών και τις εθνικές νομοθεσίες στις οποίες ένει μεταιρεοθεί:

Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ : Ηλεκτρομαννητικής συμβατότητας 2004/108/ΕΚ : Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα 2009/125/ΕΚ

και επίσης με τα εξής εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.

(FT) - Festi keel EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Madalningeseadmed 2006/95/EÜ : Flektromagnetilist Ühilduvust 2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküliel ära toodud harmoniseeritud Euroopa standarditega.

(HR) - Hrvatski EZ IZJAVÁ O SUKLADNOSTI

WILO SE iziavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj iziavi u skladu sa sljedećim prihvaćenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima: Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ; Elektromagnetna kompatibilnost smiernica 2004/108/EZ : Smiernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ

usklađenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici

(IT) - Italiano DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle sequenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono :

Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente

(LV) - Latviešu valoda EK ATRILSTĪRAS DEKLARĀCIJU

WILO SEdeklarē, ka izstrādājumi, kas ir nosaukti šajā deklarācijā, atbilst šeit uzskaitīto Eiropas direktīvu nosacījumiem, kā arī atsevišķu valstu likumiem, kuros tie ir ietverti:

Zemsprieguma 2006/95/EK; Elektromagnētiskās Saderības 2004/108/EK; Energiju sajstitjem ražojumjem 2009/125/EK

un saskanotajiem Eiropas standartiem, kas minēti jepriekšējā Jappusē.

(NL) - Nederlands

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

Laagspannings 2006/95/EG; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG: Energiegerelateerde producten 2009/125/EG

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd.

(NO) - Norsk EIL-OVEDENSSTEMMEI SESEDVI AETNO

WILO SE orkimor at produktono povot i doppo orkimoron or i camevar med følgende europeiske direktiver og pasionale lover:

EG-Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG : EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG : Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/FF

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(PT) - Português DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações pacionais que as transcrevem :

Baixa Voltagem 2006/95/CE : Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE: Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente

(RU) - русский язык Декларация о соответствии Европейским нормам

WILO SE заявляет, что продукты, перечисленные в данной декларации о соответствии, отвечают следующим европейским директивам и национальным предписаниям: Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2004/95/ЕС : Директива ЕС по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС

Директива о продукции, связанной с энергопотреблением 2009/125/ЕС гармонизированным европейским стандартам, упомянутым на предгрушей страципе

(SL) - Slovenščina ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE iziavlia, da so izdelki, navedeni v tei iziavi, v skladu z določili naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Nizka Napetost 2006/95/ES; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES : Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(TR) - Türkce CE LIVEUNI LIK TEVID BEI GEST

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin asağıdaki Avrupa yönetmeliklerine ve ulusal kanunlara uygun olduğunu beyan etmektedir:

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT : Eko Tasarım Yönetmeliği 2009/125/AT

ve önceki sayfada belirtilen uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına.

(PL) - Polski DEKLARACIA ZGODNOŚCI WE

WILO SE oświadcza, że produkty wymienione w niniejszej deklaracji sa zgodne z postanowieniami następujących dyrektyw europejskich i

ransponujacymi je przepisami prawa krajowego: liskich Napieć 2006/95/WE : Kompatybilności Elektromagnetycznej

praz z następującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi

2004/108/WE: Produktów zwiazanych z energia 2009/125/WE

na nonrzedniej stronie

pagina precedentă.

(RO) - Română DECLARATIE DE CONFORMITATE CE

WILO SE declară că producele citate în prezenta declarație sunt conforme cu dispozitiile directivelor europene următoare și cu legislațiile nationale care le

Joasă Tensiune 2006/95/CE : Compatibilitate Electromagnetică 2004/108/CE; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE

si, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în (SK) - Slovenčina ES VYHLÁSENIE O ZHODE

WILO SE čestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odnovedajúcich národných legislatívných predpisov:

Nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES : Elektromagnetickú Kompatibilitu 2004/108/ES: Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane

standarder som nämnts på den föregående sidan.

(SV) - Svenska EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem:

Lågspännings 2006/95/EG; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG; Energirelaterade produkter 2009/125/EG Det överensstämmer även med följande harmoniserade euroneiska

Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T+54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Australia

WILO Australia Ptv Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.davton@wilo.com.au

Austria

WII O Dumnan Österreich GmhH 2351 Wiener Neudorf T + // 2 SO7 SO7 - O office@wilo.at

Azerhaijan WILO Caspian LLC

1014 Bakıı T +994 12 5962372 info@wilo.az Belarus

WILO Bel IOOO 220035 Minsk

T+375 17 3963446 wilo@wilo.bv

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T+359 2 9701970 info@wilo.ba

Brazil

WILO Bracil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil 13.213-105 T +55 11 2923 9456 wilo@wilo=brasil.com.br

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T ±1 403 2769456 hill lowe@wilo-na.com

China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T+86 10 58041888 wilobi@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T ±38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILOSE Oficina Comercial Edificio Simona Anto 105 Siboney, La Habana, Cuba T +53 5 2795135 T+53 7 272 2330 raul rodriguez@wilo-

cuba com Czech Republic

WILOCS S.r.o. 25101 Coetlica T+420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark

WII O Danmark A/S 2690 Karlslunde T+45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T+372 6 509780 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OV 02330 Espoo T ±358 207401540 wilo@wilo.fi

WILLOCAS 78390 Bois d'Arcv

T+33130050930 info@wilo.fr Great Britain WII O (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent

DF14 2W I T+44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

Greece WILO Hellas SA 14569 Anivi (Attika) T +302 10 6248300

wilo.info@wilo.gr

Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budanest) T+36 23 889500 wilo@wilo.hu

WILO India Mather and Platt Pumps I td. Pune 411019 T+91 20 27442100 services@matherplatt.com

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T+62 21 7247676 citrawilo@chn.net.id

Ireland

WILO Ireland Limerick T+353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 618-220 Gangseo, Busan T ±82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr

WILO Baltic SIA

1019 Riga T+3716714-5229 info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARI Ideideh 1202 T+9611888910 info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva LIAR 03202 Vilnius T+370 5 2136495 mail@wilo.lt

Morocco

WILO MAROC SARL 20600 CASABI ANCA T+212 (0) 5 22 66 09 24 contact@wilo.ma

The Netherlands

WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T ±31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway

WII O Norge AS 0975 Oslo T+47 22 804570 wilo@wilo.no

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T+48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal I da. 4050-040 Porto T+351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Domania

WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiaina Jud Ilfov T ±40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Duccia

WILO Rus ooo 123592 Moscow T+74957810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO ME - Rivadh Rivadh 11465 T+96614624430 wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T+381 11 2851278

office@wilo.rs Slovakia

WILO CS s.r.o., org. Zložka 83106 Bratislava T+421 2 33014511 info@wilo.sk

Slovenia WILO Adriatic d.o.o.

1000 Liubliana T+386 15838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Salmson South Africa 1610 Edenvale T+27116082780 errol cornelius@ salmson co za

Snain

WILD Ibárica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T + 3/1 01 9707100 wilo.iberica@wilo.es

Swadan WILO Sverige AB 35246 Växiö

T+46 470 727600 wilo@wilo.se Switzerland

EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T+416183680-20 info@emb-pumpen.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd. 24159 New Tainei City T ±886 2 2999 8676 nelson wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S. 34956 İstanbul T+90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr

Ukraina WILO Ukraina LLC

08130 Kiew T+38 044 3937384 wilo@wilo.ua

United Arab Emirates WILO Middle Fast F7F Jehel Ali Free Zone-South PO Box 262720 Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

ΙΙςΔ

WILOUSALLC Rosemont, IL 60018 T+18669456872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T+84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

wilo

WILD SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T+49(0)231 4102-0
F+49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com